

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Раздатчик для воды

L1-WD

Производитель: Хуижоу Ангел Рефригерейшн Эквипмент Ко., Лимитед, Шангцун Шанг хиа Индастриал Зон, Шуико Утоцн, Хойчжоу, Китай / Huizhou Angel Refrigeration Equipment CO., LTD., Shangcun Shang xia Industrial Zone, Shuikou Town, Huizhou, China

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Экотроник сервис», 220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, д. 16, комната № 20/8.

Сервисный центр: «Экотроник-сервис», 222750, Минская обл., Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская 10. Телефон сервисного центра +37529-621-60-95

Сделано в Китае

РАСПАКОВКА АППАРАТА

Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений. За повреждения корпуса, возникшие в процессе эксплуатации, Продавец ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до + 32°С.

Используйте для разлива только сертифицированную питьевую воду в 19-литровых баллонах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите этикетку с бутылки
2. Вставьте бутылку вертикально в приемное гнездо для бутылки.
3. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх.
4. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!

ЧИСТКА АППАРАТА

1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.
3. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.